

INSTRUKCJA OBSŁUGI Rider 860



Spis treści

Przystąpienie do
użytkowania 4
Główne funkcje Rider 8604
Restartowanie urządzenia4
Ekran dotykowy4
Akcesoria5
Ikony stanu5
Czynność 1: Ładowanie Rider 8606
Czynność 2: Włączanie Rider 8606
Czynność 3: Konfiguracja wstępna6
Czynność 4: odbiór sygnałów z satelitów7
Czynność 5: Jazda z Rider 8607
Czynność 6: Udostępnianie jazd7
Aktualizacja oprogramowania urządzenia11
Kursy 12
Podążaj trasą12
Trening14
Nawigacja15
Nawigacja15
Pobierz mapy16
Wyniki17
Ustawienia18
System GPS18
Ekrany19

Ogólne	.19
Ustawienia rowerów	.26
Bezprzewodowa sieć lokalna	07
(WLAN)	.21
Wysokosc	.28
Pokaż na mapie	.28
Wyświetlanie mapy	.29
Nawigacja	.29
Język	.30
Info	.30
Profil	31
Zaawansowane ustawienia	
aplikacji Bryton	32
Powiadomienia	.32
Dodatek	33
Specyfikacja	.33
Informacje o baterii	.34
Instalacja Rider 860	.36
Instalacja czujnika prędkości/ kadencji (Opcjonalny)	.37
Instalacja pasa pomiaru tętna (Opcjonalny)	.38
Rozmiar i obwód koła	.39
Podstawowa pielęgnacja Rider 860	.40
Pola danych	.41

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek treningu należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Należy przeczytać szczegółowe informacje w podręczniku informacji o ostrzeżeniach i bezpieczeństwie, znajdujące się w opakowaniu.

Przepisy prawne dla klientów z Australii

Nasze towary są dostarczane z gwarancją, że nie zostaną wyłączone z używania na podstawie przepisów prawnych Nowej Zelandii i Australii. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku braku działania i kompensacji za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody. Użytkownik jest także uprawniony do naprawy lub wymiany towarów w przypadku nieakceptowalnej jakości i awarii, innej niż brak działania.

Filmy instruktażowe

W celu uzyskania demonstracji urządzenia i aplikacji Bryton Active krok po kroku, należy zeskanować pokazany poniżej kod QR i obejrzeć filmy instruktażowe Bryton.



http://www.youtube.com/c/BrytonActive

Przystąpienie do użytkowania

Ta część przeprowadzi użytkownika poprzez podstawowe funkcje, przed pierwszym użyciem Rider 860.

Główne funkcje Rider 860



1 Zasilanie (し)

- Naciśnij dłużej, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.
- Naciśnij, aby zablokować ekran dotykowy.

2 Nagrywanie (II)

- W trybie jazdy rowerem naciśnij, aby rozpocząć rejestrację.
- Podczas rejestrowania naciśnij, aby wstrzymać rejestrowanie.
- **3 Okrążenie (LAP)**
 - Podczas rejestrowania naciśnij, aby zaznaczyć okrążenie.

Restartowanie urządzenia

Naciśnij dłużej (し) przez 8 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Ekran dotykowy





- Przeciągnij palcem z góry w dół na ekranie w celu dostępu do opcji Szybkie ustawienia.
- W trybie jazdy, przeciągnij w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej stron danych.
- W trybie jazdy, naciśnij dłużej w celu edycji siatek jazdy rowerem.
- Wybierz X, aby anulować wybór.

Akcesoria

Rider 860 jest dostarczany z następującymi akcesoriami:

Kabel USB
 Zestaw do montażu
 Sportowy uchwyt do
 Linka
 na rowerze
 montażu urządzenia
 bezpieczeństwa

Elementy opcjonalne:

- Inteligentny czujnik tętna
- a Inteligentny czujnik Inteligentny czujnik prędkości kadencji

Ikony stanu

Ikona	Opis	Ikona	Opis	Ikona	Opis
Stai	n sygnału GPS		Nawigacja	Parov	wanie czujnika
8 X	Wyłączony GPS	୶	POI	•	Aktywny czujnik pomiaru tętna
× .×	Brak sygnału (nieustalony)		Zapisz trasę		Aktywny czujnik predkości
* 1	Słaby sygnał	QQ	Trasa	6	Aktywny czujnik
*	Silny sygnał	Ŀ	Historia	Q	kadencji
9	Stan WLAN	Ð	Współrzędne	D:2	Aktywny Di2
		A	Nawigacja	חור	
\bigcirc	Wyłączona siec WLAN	۲	Adres	45-2	Aktywne
\bigcirc	Brak sygnału WLAN	*	Ulubione	\sim	przełączanie
((1-	Słaby sygnał WLAN	I	Wysokość		
(lı	Silny sygnał WLAN	8	Domyślny widok		
St	an zasilania	Đ	Powiększenie		
	Pełna bateria	•	Zmniejszenie		
	Rozładowana bateria	(Zlokalizuj bieżącą pozycję		
5	Ładowanie baterii		Dodaj do		
2	Zarejestruj	w.	ulubionych		
0	Trwa nagrywanie	Q	Wyszukaj POI		
0	Nagrywanie		Dodaj PIN		
•	wstrzymane		Kierunek		
0	Nagrywanie zatrzymane		Północ		

Czynność 1: Ładowanie Rider 860

Podłącz Rider 860 do komputera na co najmniej 4 godziny w celu naładowania baterii. Odłącz urządzenie po całkowitym naładowaniu baterii.

- Ikona baterii może migać **5**, przy bardzo słabym naładowaniu baterii. Urządzenie należy pozostawić podłączone, aż do odpowiedniego naładowania.
- Temperatura odpowiednia do ładowania baterii mieści się w zakresie 0°C ~ 40°C. Poza tym zakresem temperatury, ładowanie zostanie zatrzymane i urządzenie przejdzie na zasilanie bateryjne.



Czynność 2: Włączanie Rider 860

Naciśnij 😃, aby włączyć urządzenie.

Czynność 3: Konfiguracja wstępna

Po pierwszym włączeniu Rider 860, na ekranie pojawi się kreator instalacji.

Należy wykonać instrukcje w celu dokończenia ustawień.

- 1. Wybierz język wyświetlania.
- 2. Wybierz jednostkę pomiaru.
- 3. Użyj kod QR, aby znaleźć i pobrać aplikację Bryton Active.
- 4. Przeczytaj opis WLAN i wybierz Następna strona.



Czynność 4: odbiór sygnałów z satelitów

Po włączeniu Rider 860, nastąpi automatyczne wyszukanie sygnałów satelity. Przy pierwszym użyciu, uzyskanie sygnałów może potrwać 30 do 60 sekund.

Po ustaleniu sygnału GPS, pojawi się ikona sygnału GPS (*....).

Jeśli sygnał GPS nie jest ustalony, na ekranie pojawi się ikona

Należy unikać miejsc zasłoniętych ponieważ mogą one wpływać na odbiór GPS.

Ŕ	*	- And		
Tunele	Wewnątrz pomieszczeń, budynków lub pod ziemią	Pod wodą	W miejscach, gdzie w pobliżu znajdują się przewody wysokiego napięcia lub wieże telewizyjne	Na budowach i w miejscach dużego ruchu

Czynność 5: Jazda z Rider 860

• Swobodna jazda:

W trybie jazdy, pomiar jest uruchamiany i zatrzymywany automatycznie z ruchem roweru.

• Rozpoczęcie ćwiczeń i rejestracja danych:

W trybie jazdy rowerem, naciśnij • I aby uruchomić nagrywanie, ponownie naciśnij • I I, aby wstrzymać nagrywanie.

Czynność 6: Udostępnianie jazd

Udostępnianie tras na Brytonactive.com

1. Rejestracja na Brytonactive.com

a. Przejdź do https://active.brytonsport.com.

b. Zarejestruj nowe konto

2. Połącz z PC

Włącz Rider 860 i połącz z komputerem, używając kabla USB. Wybierz pliki z dysku Bryton > Rider 860 > Pobierz > Historia.

3. Udostępnianie jazd

- a. Kliknij "+" w prawym, górnym rogu.
- b. Aby przesłać trasy, przesuń plik(i) FIT, BDX, GPX lub kliknij "Wybierz plik".
- c. Kliknij "Activities", aby sprawdzić przesłane trasy.

Udostępnianie tras na Strava.com

1. Załóż konto/zaloguj się na Strava.com

- a. Przejdź do https://www.strava.com
- b. Zarejestruj nowe konto lub użyj do zalogowania bieżące konto Strava.

2. Połącz z PC

Włącz Rider 860 i połącz z komputerem, używając kabla USB.

3. Udostępnianie zapisów

- a. Kliknij "+" w górnym, prawym rogu strony Strava, a następne kliknij "Upload activity".
- b. Kliknij zakładkę "Files" i wybierz pliki FIT z urządzenia Bryton.

c. Wprowadź informacje o aktywnościach, a następnie kliknij "Save and view".

Podłączenie Rider 860 do komputera PC

Dla Windows PC:

- a. Włącz zasilanie Rider 860
- b. Podłącz Rider 860 do komputera PC z użyciem oryginalnego kabla USB Bryton
- c. Otwórz "Mój komputer" i znajdź dysk "Bryton".

Dla Mac PC:

- a. Zainstaluj aplikację Android File Transfer w komputerze Mac
- https://www.android.com/filetransfer/
- b. Włącz zasilanie Rider 860
- c. Podłącz Rider 860 do komputera PC z użyciem oryginalnego kabla USB Bryton
- d. Automatycznie pojawi się strona dysku Bryton

Automatyczna synchronizacja z aplikacją Bryton Active

Z połączeniem Bluetooth lub WLAN, komputer Rider może łatwo przesyłać zarejestrowane trasy. Aby prawidłowo zsynchronizować dane ze swojego urządzenia przez Bluetooth, przed pierwszą synchronizacją danych sparować urządzenie z aplikacją Bryton Active.

Synchronizacja przez BLE



UWAGA: Aplikacja Bryton Active jest synchronizowana z Brytonactive.com. Jeślit masz już konto brytonactive.com, należy użyć to samo konto do zalogowania wmaszikacji ve i na odwrót.

Synchronizacja przez WLAN

a. Skonfiguruj WLAN w Ustawienia > WLAN. Wybierz b. Zeskanuj pokazany poniżej kod QR, aby pobrać sieć do skonfigurowania połączenia. aplikację Bryton Active lub przejdź do Google Play/App Store, aby wyszukać aplikację Bryton Active. Następnie utwórz konto. \leftarrow **WLAN** Wi-Fi 🗸 wifi-bryton Choose a network 🕻 **Bike Setting** P. Wifi A c. Zaloguj się na konto Bryton Active przechodząc do d. Po połączeniu urządzenia z WLAN, nowe jazdy "Profil" i wybierając Zaloguj. zostaną automatycznie przesłane do aplikacji Bryton Active. (Skip) 曲 platon 0 0 n 42 m 10.8 km Log In 首 Email Addres Forget Password

Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Firma Bryton nieregularnie wydaje nowe wersje oprogramowania z nowymi funkcjami lub poprawkami błędów w celu zapewnienia lepszego i bardziej stabilnego działania. Zaleca się, aby wykonać aktualizację firmware, jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie. Aktualizacje firmware trwają zwykle dłużej, ponieważ należy je pobrać i zainstalować. Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać urządzenia.

- 1. Wybierz Ustawienia na stronie głównej.
- 2. Wybierz Aktualizacja oprogramowania.
- 3. Zaczekaj na wykonanie aktualizacji oprogramowania.



Kursy

Dostępne są dwie podstawowe funkcje w zakładce "Kursy". Pierwsza to Podążaj trasą, gdzie można tworzyć trasy, uzyskać dostęp do tras, a następnie użyć ich do nawigacji wzdłuż wstępnie określonej trasy. Druga to "Trening", gdzie można utworzyć treningi lub uzyskać dostęp do treningów zaplanowanych przez aplikację Bryton Active.

Podążaj trasą

Utwórz trasę





- 1. Wybierz **Kursy** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Podążaj trasą** > **Utwórz**.

Wybierz lokalizację

1. Wybierz opcję.

- Aby dodać punkt ręcznie, wybierz
- Aby wyszukać punkt, wpisz lokalizację na Pasku wyszukiwania.
- 2. Wybierz 🔕, aby potwierdzić rozmieszczenie szpilek.

Więcej opcji lokalizacji

1. Aby uzyskać więcej opcji, wybierz ikonę**≡** w lewym, górnym rogu.

- Wybierz 🕒, aby wyświetlić historię wybranej lokalizacji.
- Wybierz 🛖 , aby wyświetlić zapisany, ulubiony punkt.
- Wybierz 🗞 , aby wyświetlić inne kategorie POI.

Dodaj więcej / Usuń / Edytuj punkty

1. Wybierz≡, aby uzyskać więcej opcji.

- Wybierz Włącz punkty trasy, aby dodać więcej punktów.
- Wybierz Usuń punkty trasy, aby usunąć punkty.
- Wybierz Edytuj punkty trasy, aby zmienić kolejność/ dodać do ulubionych/usunąć.

Zapisz punkt jako ulubiony

Wybierz 💮 , aby zapisać punkt jako ulubiony.

Zobacz trasę

- 1. Wybierz ▶, aby wybrać trasę Łatwa/Krótka.
- 2. Naciśnij na ekranie aby zobaczyć więcej opcji.
- 3. Wybierz opcję
 - Aby zobaczyć szczegóły dotyczące wysokości, wybierz
 - Aby zobaczyć szczegóły dotyczące drogi, wybierz Q.Q.
 - Aby przełączyć tryb kompasu, wybierz 🔌.
 - Aby powiększyć mapę/wykres wysokości, wybierz

 .
 - Aby zmniejszyć mapę/wykres wysokości, wybierz O.

Zapisz trasę

Wybierz 🕑 , aby zapisać zaplanowaną trasę.

Dodaj z chmury



- 1. Wybierz Kursy na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Podążaj trasą** > **Dodaj z chmury**.
- 3. Wybierz $\not\equiv$, aby otworzyć kategorie.
- 4. Wybierz jedną kategorię do importu do urządzenia.
- Pojawi się komunikat "Czy chcesz zaimportować trasę na urządzenie". Wybierz ✓ w celu potwierdzenia.
- 6. Zaimportowana trasa znajduje się **Na urządzeniu**.

Uwaga: Przed importem tras z chmury, należy się upewnić, że zostało skonfigurowane bezprzewodowej połączenie sieciowe w Ustawienia > WLAN.

Na urządzeniu





1. Wybierz **Kursy** na stronie głównej.

2. Wybierz **Podążaj trasą** > **Na urządzeniu**. **Edytuj listę tras**

- 1. Wybierz Z, aby otworzyć kategorie.
- 2. Wybierz jedną kategorię i wybierz ✓w celu potwierdzenia.
- 3. Przeciągnij w lewo, aby uzyskać więcej opcji.
 Wybierz 1, aby usunąć.

Wybierz trasę

1. Wybierz trasę do nawigowania.

Zobacz trasę

- 1. Naciśnij na ekranie, aby zobaczyć więcej opcji.
- 2. Wybierz opcję.
 - Aby zobaczyć szczegóły dotyczące wysokości, wybierz .

 - Aby przełączyć tryb kompasu, wybierz 🔌.
 - Aby powiększyć mapę/wykres wysokości, wybierz
 .
 - Aby zmniejszyć mapę/wykres wysokości, wybierz
 .
 - Aby zlokalizować swoją pozycję, wybierz

 Mathematica strange
 Mathematica strange
 - Aby powrócić do domyślnego trybu, wybierz 😵 .
 - Aby odwrócić punkt początkowy i końcowy, wybierz ①.

Rozpocznij podążanie trasą

1. Wybierz ►, aby rozpocząć swoją jazdę.

Trening

Utwórz trening



Moje treningi



1. Wybierz Kursy na stronie głównej.

2. Wybierz **Trening** > **Dodaj**.

Ustaw trening A

1. Dodaj części.

- Wybierz typ interwału (Rozgrzewka/ Aktywność/Regeneracja/Rozjazd).
- Czas trwania (Dystans/Czas).
- Cel (FTP/MAP/MHR/LTHR/Prędkość/ Kadencja).
- 2. Wybierz **OK** w celu potwierdzenia.
- 3. Wybierz **Dodaj część**, aby kontynuować dodawanie typu interwału.

Edytuj trening

1. Naciśnij Krok do wykonania zmian w celu uzyskania dalszych opcji.

- Wybierz 🔨 🗸 w celu zmiany kolejności.
- Wybierz 2, aby edytować typ interwału.
- Wybierz 🖻 , aby usunąć typ interwału.

Zapisz trening

- Wybierz Zapisz w celu edycji nazwy i wybierz w celu jej zapisania.
- 1. Wybierz Droga na stronie głównej.
- 2. Wybierz Trening > Moje treningi.
- 3. Wszystkie zapisane treningu można przeglądać.

Usuń trening

1. Aby usunąć trening, przeciągnij w lewo i wybierz 劬 w celu usunięcia.

Rozpocznij trening

- 1. Wybierz trening do rozpoczęcia.
- 2. Wybierz Start, aby rozpocząć trening.

Zatrzymaj trening

- 1. Naciśnij 🖷 💵 , aby zatrzymać jazdę.
 - Wybierz Odrzuć, aby odrzucić rejestrację.
 - Wybierz Zapisz, aby zapisać rejestrację.

Nawigacja

Z funkcją nawigacji, można nawigować pomiędzy bieżącym lub planowanym punktem startu do miejsca docelowego.

Nawigacja





- 1. Wybierz Nawigacja na stronie głównej.
- 2. Wybierz Nawigacja > Nawigacja.

Zlokalizuj swoją pozycję

1. Przed rozpoczęciem lokalizowania swojej pozycji, upewnij się, że dostępny jest satelita.

2. Naciśnij 🚳 , aby zlokalizować swoją bieżącą pozycję.

Wybierz lokalizację

- 1. Wybierz opcję.
 - Aby dodać punkt ręcznie, wybierz
 - Aby wyszukać punkt, wpisz lokalizację na Pasku wyszukiwania.

2. Wybierz (2), aby potwierdzić rozmieszczenie szpilek. Więcej opcji wyboru lokalizacji

1. Aby uzyskać więcej opcji, wybierz ikonę **≡** w lewym, górnym rogu.

- Wybierz , aby uzyskać historię wybranej lokalizacji.
- Wybierz , aby wyświetlić zapisany, ulubiony punkt.
- Wybierz 🗞, aby wyświetlić inne kategorie POI.

Dodaj więcej / Usuń / Edytuj punkty

1. Wybierz 🗮 , aby uzyskać więcej opcji.

- Wybierz **Włącz punkty trasy**, aby dodać więcej punktów.
- Wybierz Usuń punkt, aby usunąć punkty.
- Wybierz **Edytuj punkt** i stuknij punkt w celu zmiany kolejności/dodania do ulubionych/usunięcia.

Zobacz trasę

Wybierz 💮, aby zapisać punkt jako ulubiony.

Wyświetl trasę

1. Wybierz ►, aby wybrać trasę Łatwa/Krótka.

- 2. Wýbierz opcję
 - Aby zobaczyć szczegóły dotyczące wysokości, wybierz 1.

 - Aby przełączyć tryb kompasu, wybierz 🔕.
 - Aby powiększyć mapę/wykres wysokości, wybierz 🔂.
 - Aby zmniejszyć mapę/wykres wysokości, wybierz
 .
 - Aby zlokalizować swoją pozycję, wybierz



Rozpoczęcie nawigacji

- 1. Wybierz ►, aby rozpocząć nawigację.
- 2. Przeciągnij w lewo, aby zobaczyć dalsze strony.

Nawigacja do punktu początkowego

- 1. Wybierz 🕰 > Powrót do startu.
- 2. Wybierz Ta sama trasa lub Nawigacja
- Wybierz ►. Urządzenie poprowadzi użytkownika do punktu początkowego jazdy.

Nawigacja

- 1. Wybierz 🕰 > Nawigacja.
- 2. Rozpocznij rozmieszczanie szpilek w celu ponownej nawigacji.
- 3. Wybierz >, aby rozpocząć nawigację.

Użyj opcję Podążanie trasą

- 1. Wybierz 🕰 > Podążanie trasą.
- 2. Wybierz trasę z listy.
- 3. Wybierz ►, aby rozpocząć swoją jazdę.
- Zatrzymanie nawigacji
- 1. Wybierz
- Pojawi się komunikat "Zatrzymać nawigację". Wybierz√, aby zatrzymać nawigację.

Pobierz mapy



- 1. Wybierz Nawigacja na stronie głównej.
- 2. Wybierz Nawigacja > Pobierz mapy.
- 3. Wybierz **Wszystkie**, aby wybrać region i wymaganą do pobrania mapę.
- 4. Wybierz **Pobrane**, aby zobaczyć swoją pobraną mapę.
- 5. Wybierz **Aktualizacje**, aby sprawdzić, czy dostępna jest nowa wersja pobranych map.

Uwaga: Przed pobraniem mapy, przejdź do Ustawienia > WLAN, aby ustawić połączenie sieci bezprzewodowej.

Wyniki

Zapisy treningu można zobaczyć w urządzeniu zaraz po treningu lub usunąć niepotrzebne zapisy w celu zwolnienia miejsca.

Zobacz zapis

← Bike0	30742
2019/04/11	Cz
Godzina	00:09:07 🗸
Czas jazdy Czas podróży	00:09:07 00:12:11
Dystans	5,77 km ▶
Prędkość	38,02 km 🕨

- 1. Wybierz **Wyniki** na stronie głównej.
- 2. Wybierz jeden zapis, aby zobaczyć szczegóły.
- 3. Naciśnij na jazdę, aby zobaczyć powiązane dane.

Edytuj zapis



- 1. Wybierz **Wyniki** na stronie głównej.
- 2. Wybierz jeden zapis, aby wykonać zmiany.
- 3. Przeciągnij w lewo, aby uzyskać opcje.
 - Wybierz¹, aby usunąć zapis.

Ustawienia

W opcji Ustawienia, można dostosować System GPS, Ekrany, Ustawienia ogólne, Ustawienia roweru, WLAN, Wysokość, Wyświetlanie mapy, Nawigacja. Większość używanych ustawień urządzenia można także dostosować przez aplikację Bryton Active.

System GPS

Rider 860 ma pełną obsługę GNSS (Global Navigation Satellite System) z GPS, GLONASS (Rosja), BDS (Chiny), QZSS (Japonia) i Galileo (UE). Można wybrać odpowiedni tryb GPS zgodnie ze swoją lokalizacją, aby zwiększyć dokładność lub lepiej dopasować do swoich potrzeb.





1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.

2. Wybierz **System GPS**. **Włączenie systemu GPS**

- 1. Włącz system GPS.
- 2. Wybierz jeden system nawigacji dopasowany do swoich potrzeb.
 - GPS+Glonass: System nawigacji satelitarnej GPS + GLONASS. Glonass to drugi system nawigacji o ogólnoświatowym zasięgu i porównywalną precyzją. Dla uzyskania najlepszej dokładności, kombinację tę powinni wybrać użytkownicy spoza regionu Azja-Pacyfik.
 - GPS+Beidou: System nawigacji satelitarnej GPS + BeiDou. Według stanu na kwiecień 2018, BeiDou oferuje usługę w regionie Azja-Pacyfik. Dla uzyskania najlepszej dokładności, kombinację tę powinni wybrać użytkownicy w tym regionie.
 - GPS+Gal+QZ: System nawigacji satelitarnej GPS+Galileo+QZSS. Zużywa mniej energii od dwóch wymienionych powyżej, z wystarczającą dokładnością do normalnego używania.
 - Tryb eco: Kompromis dokładności, umożliwiający maksymalne wydłużenie żywotności baterii. Ten tryb można używać wyłącznie przy niezasłoniętym niebie.

Wyłączenie systemu GPS

 GPS należy wyłączyć, gdy nie jest dostępny sygnał GPS lub, gdy nie są wymagane informacje GPS (na przykład podczas używania wewnątrz pomieszczeń).

Ekrany

Ustawienia wyświetlacza można dostosować dla opcji Jazda, Okrążenie, Mapa i Wysokość lub strony danych można dostosować, poprzez długie naciśnięcie siatek w czasie jazdy rowerem.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Ekrany.
- 3. Wybierz i włącz strony danych.
- 4. Naciśnij stronę danych, aby wykonać zmiany.
- 5. Wybierz liczbę pól danych.
- 6. Naciśnij dłużej pole danych w celu zmiany pola danych.
- 7. Wybierz OK w celu potwierdzenia.

Ogólne

Można zapisać ustawienia systemu urządzenia, takie jak podświetlenie, Przypomnienie, Auto Lap, Alarm, Rejestracja danych, Auto przewijanie, Dźwięk klawiszy, Dźwięk, Smart Pause, Zapisywanie plików i Reset danych.

Podświetlenie



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Ogólne>Podświetlenie.
- 3. Wybierz wymagane ustawienie.
- 4. Wybierz ✓ w celu potwierdzenia.

Włącz przypomnienie

Gdy urządzenie wykryje ruch roweru, wygeneruje przypomnienie z pytaniem, czy wykonać rejestrację. Można ustawić częstotliwość włączania przypomnień.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Ogólne>Włącz przypomnienie.
- 3. Wybierz wymagane ustawienie.
- 4. Wybierz ✓ w celu potwierdzenia.

Auto Lap

Funkcja Auto Lap, umożliwia automatyczne zaznaczenie przez urządzenie okrążenia w określonej lokalizacji lub, po przejechaniu określonej odległości.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Ogólne>Auto Lap.
- 3. Wybierz wymagane ustawienie.
- 4. Wybierz 🗸 w celu potwierdzenia.

UWAGA: Jeśli sygnał GPS nie został ustalony, na ekranie pojawi się komunikat "No GPS signal. Brak sygnału GPS. Wyszukiwanie, zaczekaj". Sprawdź, czy jest włączona funkcja GPS i wyjdź na zewnątrz, aby uzyskać sygnał.

Alarm

Z funkcją Alarm, urządzenie wyświetla komunikat z powiadomieniem gdy:

- tętno przekroczy lub spadnie poniżej określonej wartości uderzeń na minutę (bpm).
- podczas jazdy przekroczone zostanie standardowe ustawienie prędkości.
- kadencja przekroczy lub spadnie poniżej określonej wartości obrotów ramienia korby na minutę (rpm).
- osiągnięty zostanie określony dystans na treningach długodystansowych.
- osiągnięty zostanie określony czas trwania treningu.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Ogólne>Alarm**.
- 3. Wybierz Czas, Odległość, Prędkość, Tętno lub Kadencja.
- 4. Wybierz ✓ w celu potwierdzenia.
- 5. Wykonaj edycję zakresu tego parametru w oparciu o swój cel.
- 6. Wybierz 🗸 w celu potwierdzenia.

Czas letni

W czasie letnim, można zmodyfikować czas, aby dopasować do swojej strefy czasowej.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Ogólne>Wył. w dzień**.
- 3. Wybierz wymaganą konfigurację.
- 4. Wybierz 🗸 w celu potwierdzenia.

Format daty

Z funkcją Format danych, można wybrać wymagany format daty.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Ogólne>Format daty.

3. Wybierz **RR/MM/DD** lub **MM/DD/RR** albo **DD/MM/RR**.

Rejestracja danych

Funkcja rejestracji danych umożliwia ustawienie drogomierza i uaktywnienie trybu 1 sekundy, aby uzyskać bardziej dokładne dane.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Ogólne>Zapis danych**. **ODO**
- 1. Wybierz Ust. ODO.
- 2. Wybierz **Nagrany** lub **Wszystko** i wybierz **v** w celu potwierdzenia.

Rejestrowanie

- 1. Wybierz Rejestrowanie.
- Wybierz Inteligentne rejestrowanie lub Tryb
 1 sec i wybierz ✓ w celu potwierdzenia.

UWAGA:

- Wszystko oznacza, że drogomierz może pokazać skumulowaną odległość wszystkich tras; Nagranie pokazuje tylko skumulowaną odległość zarejestrowanej trasy.
- Aby wyzerować ODO, należy sprawdzić informacje na stronie 27: Żerowanie ODO.

Auto przewijanie

Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie automatycznie przełącza strony we wstępnie określonym czasie.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Ogólne>Auto przewijanie.
- 3. Włącz Auto przewijanie.
- 4. Wybierz **Interwał przewijania** i wybierz wymagane ustawienie.
- 5. Wybierz 🗸 w celu potwierdzenia.

Dźwięk klawiszy

Dźwięk klawiszy można włączać i wyłączać.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Ogólne>Dźwięk klawiszy**.
- 3. Włącz lub wyłącz **Dźwięk klawiszy** w celu zmiany ustawień naciskania klawiszy.

Dźwięk

Umożliwia włączenie i wyłączenie alarmów i powiadomień dźwiękowych.



- 1. Wybierz Ustawienia na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Ogólne>Dźwięk**.
- 3. Włączenie lub wyłączenie opcji **Dźwięk** w celu zmiany ustawień dla alarmów i powiadomień.

Inteligentna Pauza

Gdy na trasie znajduje się wiele przeszkód, takich jak sygnalizacja uliczna, przejścia dla pieszych, itd., istotnie wpływa to na nagrane dane. Gdy ta funkcja jest aktywna, czas i odległość zostaną automatycznie wstrzymane po zatrzymaniu i wznowione po rozpoczęciu jazdy w celu zwiększenia efektywności danych.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Ogólne>Inteligentna Pauza**.
- 3. Włączenie lub wyłączenie opcji **Inteligentna Pauza**.

Zapisywanie plików

Po włączeniu tej funkcji, urządzenie automatycznie nadpisze najstarsze zapisy, gdy pamięć jest pełna.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Ogólne>Zapisywanie pików**.
- 3. Włączenie lub wyłączenie opcji Zapisywanie pików.

Pamięć

Przeglądanie stanu pamięci urządzenia.



- 1. Wybierz Ustawienia na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Ogólne>Pamięć**.
- 3. Można przeglądać bieżącą pamięć urządzenia.

Reset danych

Urządzenie można przywrócić do ustawień fabrycznych.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Ogólne>Reset danych.
- 3. Pojawi się komunikat "**Przywróć ustawienia** fabryczne".
- 4. Wybierz 🗸 w celu potwierdzenia.

Ustawienia rowerów

Można dostosować i przeglądać profil roweru(w).



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Ogólne>Ust. Rowerów. Aktywacja roweru
- 1. Wybierz Rower 1 lub Rower 2 w celu aktywacji. Edytuj profil
- 1. Wybierz Rower 1 lub Rower 2, aby zobaczyć lub edytować jego profil.
 - Odczyt prędkości: ustawienie priorytetu źródeł prędkości.
 - Waga: ustawienie wagi roweru.
 - Koło: ustawienie rozmiaru koła roweru.

Zobacz Przegląd roweru

1. Wybierz **Wyniki**, aby zobaczyć więcej szczegółowych informacji o drogomierzu roweru.

Parowanie czujników

- 1. Wybierz **Czujniki** w celu wykonania parowania.
- 2. Wybierz **Tętno, Prędkość, Kadencja, Prędkość/CAD, Zasilanie, Di2** lub **E-Shifting**.
- 3. W celu sparowania czujników ze swoim urządzeniem, należy najpierw zainstalować Inteligentne czujniki Bryton, a następnie założyć czujnik tętna lub kadencji i obrócić kołem kilka razy, aby wybudzić Inteligentne czujniki Bryton. Aby wykonać parowanie Di2 ze swoim urządzeniem, należy się najpierw upewnić, że zainstalowany został nadajnik Di2 D-Fly, a następnie nacisnąć dźwignię przełożenia i wybudzić Di2. Aby wykonać parowanie E-Shifting ze swoim urządzeniem, dźwignię przełożenia, aby wybudzić E-tap lub EPS.



- 4. Wybierz czujnik do parowania.
- 5. Wybierz 🗸, aby zapisać.
- Wyłączenie/usunięcie czujników
- 1. Wejdź do menu Czujniki.
- 2. Wybierz czujnik do sprawdzenia.
- 3. Można wyłączyć stan w celu dezaktywacji lub wybrać **Usuń**, aby usunąć czujnik.

Przeglądanie/Resetowanie ODO

- 1. Przejdź do menu **Ustawienia rowerów**.
- 2. Zobaczyć można łączny drogomierz, skumulowany z 2 rowerów.
- 3. ODO można wyzerować poprzez stuknięcie wartości i jej dostosowanie.

Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)

Rider 860 obsługuje WLAN. Po pomyślnym skonfigurowaniu połączenia z siecią lub z hotspotem, po następnym włączeniu urządzenie automatycznie połączy się z tą samą siecią lub hotspotem, jeśli zostaną wykryte. Sieć lub hotspot można także zapomnieć i skonfigurować nową.



Konfiguracja sieci

1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.

- 2. Wybierz **WLAN**.
- 3. Włącz **WLAN**.
- 4. Wybierz sieć do połączenia.
- 5. Wprowadź hasło i wybierz 🗸 .
- Pojawia się 📀, co oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie połączone z siecią.

Usuwanie sieci

- 1. Wybierz podłączoną sieć.
- 2. Wybierz 🗸. Pojawi się komunikat Usunąć.
- 3. Wybierz 🗸 , aby usunąć.

Wysokość

Po połączeniu z Internetem, Rider 860 udostępnia informacje o wysokości, co umożliwia bezpośrednia kalibrację. Ustawienia wysokości można także zmienić ręcznie.



Kalibracja wysokości 1. Wybierz Ustawienia na stronie głównej. 2. Wybierz Wysokość. 3. Wybierz wartość. 4. Wprowadź wartość. 5. Wybierz Kalibruj.

UWAGA: Wartość wysokości w trybie pomiaru zostanie zmieniona, po dostosowaniu bieżącej wysokości.

Pokaż na mapie

Rider 860 umożliwia wybór informacji, do dodania na mapie.



- 1. Wybierz Ustawienia na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Pokaż na mapie**.

Ulubione

1. Włączenie/wyłączenie wyświetlania ulubionych punktów.

Transport

- 1. Wybierz Transport.
- 2. Wybierz **Przystanki/Trasy autobusowe/Trasy tramwajowe i kolejowe/Trasy metra**, aby włączyć te informacje.

Poziomica

1. Włączenie/wyłączenie poziomicy.

Warstwa wzgórz

1. Włączenie/wyłączenie warstwy wzgórz.

Wyświetlanie mapy

Można dostosować wygląd mapy.

←Wyświetlanie mapy
Styl mapy
Osmand 🔻
Tryb mapy
Dzień/Noc 🔻
Przybliżenie
200 % 🔻
Typ drogi
High contrast roads 🔻
Rozmiar czcionki
200 % 🔻

- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Wyświetlanie mapy**.

Styl mapy

1. Wybierz **Styl mapy**, aby wybrać jeden preferowany styl.

Tryb mapy

1. Wybierz **Tryb mapy**, aby wybrać **Dzień** lub **Noc** w celu dostosowania widoku do dnia lub nocy.

Przybliżenie

1. Wybierz **Przybliżenie**, aby wyregulować współczynnik powiększenia mapy.

Typ drogi

1. Wybierz **Typ drogi**, aby wybrać styl preferowanej drogi.

Rozmiar czcionki

1. Wybierz **Rozmiar czcionki**, aby wybrać preferowany rozmiar tekstu pokazywanego na mapie.

Język mapy

1. Wybierz **Język mapy**, aby wybrać **Angielski** lub **Nazwy lokalne**.

Trasy

- 1. Wybierz Trasa, aby włączyć/wyłączyć Trasy
 - rowerowe lub Trasy MTB.

Nawigacja

Rider 860 umożliwia wykonanie bardziej zaawansowanych ustawień nawigacji.



- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz Nawigacja.

Naciśnij na drogę

 Włącz Naciśnij na drogę, aby się upewnić, że GPS pokazuje twoją pozycję na rzeczywistej drodze.

Powiadomienie o przybyciu

- 1. Wybierz Powiadomienie o przybyciu.
- 2. Wybierz czas powiadamiania.
- 3. Wybierz 🗸 w celu potwierdzenia.

Język



1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.

2. Wybierz **Język**.

3. Wybierz preferowany język wyświetlania.

Info

Można wyświetlić wersję bieżącego firmware urządzenia.

Data publikacji 2019/12/09 Wersja A:0.0.15.50 S:0.99.1.2 I:19.12.10.01 N:0.30.2.0 F:0.21.11.13 K:0.1 M:0.2 UUID 1804190800000053 @2019 Bryton Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UUID 1804190800000053 @2019 Bryton Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
@2019 Bryton Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- 1. Wybierz **Ustawienia** na stronie głównej.
- 2. Wybierz **Info**.
- 3. Można wyświetlić wersję bieżącego urządzenia.

Profil

W opcji Profil, można przeglądać i dostosować swój profil osobisty. Zaloguj się na swoje konto Bryton Active w celu synchronizacji danych z aplikacji Bryton Active.

← Profil
Imię
Sunny
Jednostki
Wzrost
170cm
Waga
47kg
Data urodzenia 1991/04/12
← Strefy tętna
MHR LTHR
MHR
190 bpm
Strefa 1
59 - 74 % of MHR
Strefa 2
14-81 % OL MAR
74 - 80 % 01 MHR Strefa 3

1. Wybierz **Profil** na stronie głównej.

2. Można teraz przeglądać i edytować swoje dane

Zaloguj się na koncie Bryton Active

- 1. Wybierz Zaloguj się.
- 2. Wprowadź **Adres e-mail**.
- 3. Wprowadź **Hasło**.
- 4. Wybierz **Zaloguj się** w celu synchronizacji.
- Dostosuj strefy tętna
- 1. Wybierz Strefy tętna.
- 2. Wybierz **MHR** lub **LTHR** i wykonaj edycję wartości.
- 3. Edytuj zakres Strefa 1 do Strefa 7.

Dostosuj Strefy mocy

- 1. Wybierz Strefy mocy.
- 2. Wybierz **MAP** lub **FTP** i wykonaj edycję wartości.
- 3. Edytuj zakres Strefa 1 do Strefa 7.

Resetowanie hasła

- 1. Wybierz **Zaloguj się**.
- 2. Wybierz Zapomniane hasło.
- 3. Wprowadź Adres e-mail.
- 4. Wybierz Wyślij.

5. Pojawi się komunikat "**E-mail do resetowania** hasła został wysłany". Wybierz OK.

6. Przejdź do swojej skrzynki pocztowej i kliknij łącze, aby zresetować swoje hasło w wiadomości e-mail pochodzącej z serwera Bryton.

Wyloguj

1. Przewiń do dolnej części strony i wybierz **Wyloguj**.

Zaawansowane ustawienia aplikacji Bryton

Po wykonaniu parowania Rider 860 z aplikacją Bryton Active, będzie można uzyskać dostęp do opcji Powiadomienia.

Powiadomienia

Po wykonaniu parowania posiadanego kompatybilnego smartfona z Rider 860, przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowej Bluetooth Smart w Rider 860 będzie można odbierać połączenia telefoniczne, teksty i powiadomienia e-mail.

1. Parowanie telefonu iOS

- a. Przejdź w telefonie do "Ustawienia>Bluetooth" i włącz Bluetooth.
- b. Przejdź do aplikacji Bryton Active na telefonie i naciśnij "Ustawienia>Zarządzaj>+".
- c. Wybierz i dodaj urządzenie naciskając "+".
- d. Naciśnij "Paruj", aby wykonać parowanie urządzenia ze swoim telefonem. (Wyłącznie dla telefonu iOS)
- e. Naciśnij "Zakończ", aby dokończyć parowanie.

UWAGA: Jeśli powiadomienia nie działają prawidłowo, przejdź w telefonie do "Ustawienia>Powiadomienia" i sprawdź, czy powiadomienia zostały dozwolone w kompatybilnych aplikacjach do obsługi wiadomości i poczty e-mail lub przejdź do ustawień aplikacji społecznościowych.

1. Parowanie telefonu Android

- a. Przejdź w telefonie do "Ustawienia>Bluetooth" i włącz Bluetooth.
- b. Przejdź do aplikacji Bryton Mobile i stuknij "Ustawienia>Zarządzaj>+".
- c. Wybierz i dodaj urządzenie naciskając "+".
- d. Naciśnij "Zakończ", aby dokończyć parowanie.
- 2. Zezwól na dostęp do powiadomień
 - a. Naciśnij "Ustawienia>Powiadomienie".
 - b. Naciśnij "OK", aby wprowadzić ustawienie włączenia Dostęp do powiadomień dla aplikacji Bryton.
 - c. Naciśnij "Uaktywnij" i wybierz "OK", aby zezwolić na dostęp dla aplikacji Bryton.
 - d. Przejdź do ustawień powiadomień.
 - e. Wybierz i włącz Połączenia przychodzące, Wiadomości tekstowe i Wiadomości e-mail, Naciskając każdy element.

Dodatek

Specyfikacja

Rider 860

Element	Opis
Wyświetlacz	2,8″ kolorowy transreflektywny wyświetlacz TFT LCD typu z pojemnościowym ekranem dotykowym
Gabaryty	100x58x24 mm
Waga	128g
Temperatura działania	-10°C ~ 50°C
Temperatura ładowania baterii	0°C ~ 40°C
Bateria	Bateria litowo polimerowa z możliwością ładowania
Żywotność baterii	16 godzin pod otwartym niebem
ANT+™	Certyfikowane połączenie bezprzewodowe ANT+™. Odwiedź www.thisisant.com/directory w celu uzyskania listy zgodnych produktów. ∑⊨ 💑 💑 💑 ஜே ஜே
GNSS	Zintegrowany, wysokiej czułości odbiornik GNSS z wbudowaną anteną
BLE Smart	Inteligentna technologia bezprzewodowa Bluetooth z wbudowaną anteną
Wodoodporny	Wodoodporny do głębokości 1 metra w czasie do 30 minut
Barometr	Wyposażone w barometr
Bezprzewodowa sieć lokalna	IEEE 802.11 b/g/n; 2,4GHz pasmo 8dBm

Inteligentny czujnik prędkości (Opcjonalny)

Element	Opis
Gabaryty	36,9 x 34,8 x 8,1 mm
Waga	6 g
Wodoodporność	Odporność przy przypadkowym zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 metra w czasie do 30 min.
Zakres transmisji	3 m
Żywotność baterii	Do 1 roku
Temperatura działania	-10°C ~ 60°C
Częstotliwość/protokół komunikacji radiowej	Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4GHz / Bluetooth 4.0 i Dynastream ANT+ Sport

UWAGA:

Dokładność może się pogorszyć w wyniku słabego styku, zakłóceń elektrycznych, magnetycznych i dużej odległości od nadajnika. Aby uniknąć zakłóceń magnetycznych, zaleca się zmianę lokalizacji, oczyszczenie lub wymianę baterii.

Inteligentny czujnik kadencji (Opcjonalny)

Element	Opis
Gabaryty	36,9 x 31,6 x 8,1 mm
Waga	6 g
Wodoodporność	Odporność przy przypadkowym zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 metra w czasie do 30 minut
Zakres transmisji	3 m
Żywotność baterii	Do 1 roku
Temperatura działania	-10°C ~ 60°C
Częstotliwość/protokół komunikacji radiowej	Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4GHz / Bluetooth 4.0 i Dynastream ANT+ Sport

UWAGA:

Dokładność może się pogorszyć w wyniku słabego styku, zakłóceń elektrycznych, magnetycznych i dużej odległości od nadajnika.

Inteligentny monitor tętna (Opcjonalny)

Element	Opis
Gabaryty	63 x 34,3 x 15 mm.
Waga	14,5 g (czujnik) / 31,5 g (smycz)
Wodoodporność	Odporność przy przypadkowym zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 metra w czasie do 30 minut
Zakres transmisji	3 m
Żywotność baterii	Do 2 lat
Temperatura działania	0°C ~ 50°C
Częstotliwość/protokół komunikacji radiowej	Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4GHz / Bluetooth 4.0 i Dynastream ANT+ Sport

Informacje o baterii

Inteligentny czujnik prędkości i inteligentny czujnik kadencji

Obydwa czujniki zawierają wymienialną przez użytkownika baterię CR2032. Przed użyciem czujników:

- 1. Zlokalizuj okrągłą pokrywę baterii z tyłu czujników.
- 2. Naciśnij palcem i obróć pokrywę w lewo, aby wskaźnik na pokrywie był skierowany w stronę ikony odblokowania (
- 3. Zdejmij pokrywę i nasadkę baterii.





W celu wymiany baterii:

- 1. Zlokalizuj okrągłą pokrywę baterii z tyłu czujników.
- 2. Naciśnij palcem i obróć pokrywę w lewo, aby wskaźnik na pokrywie był skierowany w stronę ikony odblokowania (
- 3. Wyjmij baterię i włóż nową baterię ze złączem plus skierowanym w stronę komory baterii.
- 4. Naciśnij palcem i obróć pokrywę w prawo, aby wskaźnik na pokrywie był skierowany w stronę ikony blokady (∩).

UWAGA:

- Podczas instalacji nowej baterii, jeśli bateria nie zostanie umieszczona najpierw złączem plus, złącze plus może zostać zdeformowane i uszkodzone.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić lub nie poluzować oryginalnej uszczelki O-ring na pokrywie.
- Należy się skontaktować z lokalnym wydziałem gospodarki komunalnej w celu uzyskania informacji o prawidłowym usuwaniu zużytych baterii.

Inteligentny monitor tętna

Monitor tętna zawiera wymienianą przez użytkownika baterię CR2032. W celu wymiany baterii:

- 1. Zlokalizuj okrągłą pokrywę baterii z tyłu czujnika monitora tętna.
- 2. Odkręć pokrywę monetą w lewo.
- 3. Odłącz pokrywę wyjmij baterię.
- 4. Włóż nową baterię, złączem plus skierowanym w górę i lekko naciśnij ją.
- 5. Przykręć w prawo pokrywę monetą.



UWAGA:

- Należy uważać, aby nie uszkodzić lub nie poluzować oryginalnej uszczelki O-ring.
- Należy się skontaktować z lokalnym wydziałem gospodarki komunalnej w celu uzyskania informacji o prawidłowym usuwaniu zużytych baterii.

Instalacja Rider 860



Użycie wspornika F-Mount do montażu urządzenia Rider (Opcjonalny)



Instalacja czujnika prędkości/kadencji (Opcjonalny)



UWAGA:

• Po wybudzeniu czujników, dioda LED miga dwa razy. Dioda LED miga dalej, gdy kontynuowane jest pedałowanie w celu wykonania parowania. Po około 15 mignięciach, miganie jest zatrzymywane. Jeśli czujnik nie będzie używany przez 10 minut, przejdzie do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii. Parowanie należy wykonać przy wybudzonym czujniku.

Instalacja pasa pomiaru tętna (Opcjonalny)



UWAGA:

- Przy niskich temperaturach należy założyć odpowiednie ubranie, aby utrzymać ciepło pasa pomiaru tętna.
- · Pas należy zakładać bezpośrednio na ciało.
- Należy dostosować pozycję czujnika tak, aby znajdował się on w środkowej części ciała (należy go nosić nieco poniżej klatki piersiowej). Widoczne na czujniku logo firmy Bryton powinno być skierowane do góry. Elastyczny pas należy mocno naciągnąć, aby podczas ćwiczeń był luźny.
- Jeśli czujnik nie może zostać wykryty lub jego odczyt jest nieprawidłowy, należy go ogrzać przez około 5 minut.
- · Jeśli pas do pomiaru tętna nie będzie przez dłuższy czas używany, należy wyjąć z niego czujnik.

UWAGA: Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować eksplozję. Podczas wymiany baterii na nową można zastosować wyłącznie oryginalną baterię lub baterię podobnego typu, określoną przez producenta. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z przepisami władz lokalnych.



Dla lepszej ochrony środowiska, zużyte baterie należy zbierać oddzielnie do recyklingu.

Rozmiar i obwód koła

Rozmiar koła jest oznaczony na bokach opon.

Rozmiar koła	L (mm)
12 x 1,75	935
12 x 1,95	940
14 x 1,50	1020
14 x 1,75	1055
16 x 1,50	1185
16 x 1,75	1195
16 x 2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17 x 1-1/4	1340
18 x 1,50	1340
18 x 1,75	1350
20 x 1,25	1450
20 x 1,35	1460
20 x 1,50	1490
20 x 1,75	1515
20 x 1,95	1565
20 x 1-1/8	1545
20 x 1-3/8	1615
22 x 1-3/8	1770
22 x 1-1/2	1785
24 x 1,75	1890
24 x 2,00	1925
24 x 2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
Cylindryczny 24 x 3/4	1785
24 x 1-1/8	1795
24 x 1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26 x 1,25	1950
26 x 1,40	2005
26 x 1,50	2010
26 x 1,75	2023
26 x 1,95	2050
26 x 2,10	2068
26 x 2,125	2070
26 x 2,35	2083

Rozmiar koła	L (mm)	
26 x 3,00	2170	
26 x 1-1/8	1970	
26 x 1-3/8	2068	
26 x 1-1/2	2100	
650C Cylindryczny 26 x7/8	1920	
650 x 20C	1938	
650 x 23C	1944	
650 x 25C 26 x 1 (571)	1952	
650 x 38A	2125	
650 x 38B	2105	
27 x 1 (630)	2145	
27 x 1-1/8	2155	
27 x 1-1/4	2161	
27 x 1-3/8	2169	
27,5 x 1,50	2079	
27,5 x 2,1	2148	
27,5 x 2,25	2182	
700 x I8C	2070	
700 x l9C	2080	
700 x 20C	2086	
700 x 23C	2096	
700 x 25C	2105	
700 x 28C	2136	
700 x 30C	2146	
700 x 32C	2155	
700C cylindryczne	2130	
700 x 35C	2168	
700 x 38C	2180	
700 x 40C	2200	
700 x 42C	2224	
700 x 44C	2235	
700 x 45C	2242	
700 x 47C	2268	
29 x 2,1	2288	
29 x 2,2	2298	
29 x 2,3	2326	

Podstawowa pielęgnacja Rider 860

Właściwa pielęgnacja urządzenia zmniejszy niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.

- Nie należy upuszczać urządzenia lub narażać go na silne wstrząsy.
- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury i nadmierną wilgoć.
- Powierzchnię ekranu można łatwo zarysować. Należy używać standardowych, nieprzylepnych zabezpieczeń ekranu, chroniących ekran przed mniejszymi zarysowaniami.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać rozcieńczonego, neutralnego detergentu, naniesionego na szmatkę.
- Nie należy próbować rozbierać, naprawiać lub wykonywać jakichkolwiek modyfikacji urządzenia. Wszelkie próby spowodują unieważnienie gwarancji.

Pola danych

Kategoria	Pole danych	Opis pól danych
Energia	Kalorie	Łączna ilość spalonych kalorii.
	Kilodżule	Zakumulowana energia w kilodżulach dla bieżącej aktywności.
Wysokość	Wysokość	Wysokość nad lub poniżej poziomu morza bieżącej lokalizacji.
	Max wysokość	Najwyższa wysokość bieżącej lokalizacji nad lub poniżej pozio- mu morza poziom osiągnięty przez rowerzystę dla bieżącej aktywności.
	Suma Wznios	Łączny przebyty wzrost wysokości podczas bieżącej aktywności.
	Suma Spadek	Łączny przebyty spadek wysokości podczas bieżącej aktywności.
	Nachylenie	Aktualne nachylenie terenu w %.
	Podjazd	Łączna długość podjazdów.
	Zjazd	Łączna długość zjazdów.
	Odległość	Odległość przejechana podczas bieżącej aktywności
	Drogomierz	Zakumulowana łączna odległość, aż do jej wyzerowania.
	DystOkr	Odległość przejechana dla bieżącego okrążenia.
Odległość	DystOstOkr	Odległość przejechana dla ostatnio zakończonego okrążenia.
	Jazda 1/Jazda 2	Skumulowany kilometraż zarejestrowany przed jego wyzerowaniem. Dostępne są 2 oddzielne pomiary jazdy. Do rejestracji można używać Jazda 1 lub Jazda 2, na przykład, tygodniowej łącznej od- ległości, a drugi można wykorzystać do rejestracji, na przykład, miesięcznej łącznej odległości.
	Prędkość	Bieżące tempo zmiany odległości.
	Śr. pręd.	Średnia prędkość dla bieżącej aktywności.
Duo dha é é	Maks. pręd.	Maksymalna prędkość dla bieżącej aktywności.
Prędkość	ŚrPrOkr	Średnia prędkość dla bieżącego okrążenia.
	MaksPrOkr	Maksymalna prędkość dla bieżącego okrążenia.
	ŚrPrOstOkr	Średnia prędkość dla ostatniego zakończonego okrążenia.
Czas	Czas	Bieżący czas GPS.
	Czas jazdy	Czas spędzony na jeździe dla bieżącej aktywności.
	Czas jazdy	Łączny spędzony czas dla bieżącej aktywności.
	Ws. słońca	Czas wschodu słońca w oparciu o lokalizację swojego GPS.
	Za. słońca	Czas zachodu słońca w oparciu o lokalizację swojego GPS.
	CzasOkr	Maksymalny czas stopera dla bieżącego okrążenia.
	CzasOstOkr	Maksymalny czas stopera dla ostatniego zakończonego okrąże- nia.
	Licznik okrążeń	Liczba zakończonych okrążeń dla bieżącej aktywności.

Kategoria	Pole danych	Opis pól danych
Kadencja	Kadencja	Łączna ilość spalonych kalorii.
	Śr. kad.	Zakumulowana energia w kilodżulach dla bieżącej aktywności.
	Maks. kad.	Maksymalna kadencja dla bieżącej aktywności.
	Śr.kad.okrąż.	Średnia kadencja dla bieżącego okrążenia.
	Śr.kad.ost.okrąż.	Średnia kadencja dla ostatniego zakończonego okrążenia.
	Tętno	Liczba uderzeń serca na minutę. Wymaga sparowanego połączenia kompatybilnym czujnika tętna z posia- danym urządzeniem.
	Śr. tętno	Średnie tętno dla bieżącej aktywności.
	Maksymalne tętno	Maksymalne tętno dla bieżącej aktywności.
Tętno	MHR %	Twoje bieżące tętno podzielone przez tętno maksymalne. MHR oznacza maksymalną liczbę uderzeń serca podczas 1 minu- ty wysiłku. (MHR różni się od elementu Maksymalne tętno. MHR należy ustawić w Profilu użytkownika)
	LTHR%	Bieżące tętno użytkownika podzielone przez Tętno wartości pro- gowej zakwaszenia. LTHR oznacza średnie tętno podczas inten- sywnego ćwiczenia, przy którym zaczyna gwałtownie wzrastać koncentracja mleczanów we krwi. (LTHR należy ustawić w Profilu użytkownika)
	Strefa MHR	Bieżący zakres maksymalnego procentowego tętna dla strefy tętna (Strefa 1 do Strefa 75).
	Strefa LTHR	Bieżący zakres Tętna wartości progowej zakwaszenia Procent (Strefa 1 do Strefa 7).
	ŚrHROkr	Średnie tętno dla bieżącego okrążenia.
	ŚrHROstOkr	Średnie tętno dla ostatniego zakończonego okrążenia.
	Okrążenie MHR%	Średnie MHR% dla bieżącego okrążenia.
	Okrążenie LTHR%	Średnie LTHR% dla bieżącego okrążenia.
Temperatura	Temp.	Bieżąca temperatura.
	Мос	Bieżąca moc w Watach.
	Śr. moc	Średnia moc dla bieżącej aktywności.
	Maks. moc	Maksymalna moc dla bieżącej aktywności.
	ŚrMocOkr	Średnia moc dla bieżącego okrążenia.
	MaxMocOkr	Maksymalna moc dla bieżącego okrążenia.
Мос	Moc z 3s	3 sekundowa średnia moc
	Moc z 10s	10 sekundowa średnia moc
	Moc z 30s	30 sekundowa średnia moc
	NP (Moc znormalizowana)	Szacunkowa moc, którą utrzymano "kosztem" fizjologicznym, jeśli była utrzymana stała moc, taka jak na ergometrze, zamiast zmiennej mocy wyjściowej.

Kategoria	Pole danych	Opis pól danych
Мос	TSS (Współczyn- nik natężenia wysiłku)	Współczynnik natężenia wysiłku jest obliczany poprzez wzięcie pod uwagę intensywności, jako IF i czasu trwania jazdy. Sposób pomiaru wielkości zmęczenia jakiemu poddawane jest ciało podczas jazdy.
	IF (Współczynnik intensywności)	Współczynnik intensywności to stosunek znormalizowanej mocy (NP) do Progu mocy funkcjonalnej (FTP). Wskazanie jak ciężka lub trudna była trasa w odniesieniu do całkowitego ćwiczenia.
	SP (Moc specyficz- na)	Stosunek mocy do wagi
	Strefa FTP	Bieżący zakres Procentowego progu mocy funkcjonalnej (Strefa 1 do Strefa 7).
	Strefa MAP	Bieżący zakres Maksymalnej procentowej mocy aerobowej (Stre- fa 1 do Strefa 7).
	MAP%	Bieżąca moc dostarczona przez swoją Maksymalną moc aerobo- wą.
	FTP%	Bieżąca moc podzielona przez swój próg mocy funkcjonalnej.
	NP okrążenia	Znormalizowana moc bieżącego okrążenia
	LLapAvgPw	Średnia moc wyjściowa dla ostatniego zakończonego okrążenia.
	LlapMaxPw	Maksymalna moc dla ostatniego zakończonego okrążenia.
	CurPB-LR	Zrównoważenie bieżącej mocy lewej/prawej nogi.
	AvgPB-LR	Zrównoważenie średniej mocy lewej/prawej nogi dla bieżącej aktywności.
	CurTE-LR	Procentowa efektywność lewej/prawej nogi rowerzysty podczas pedałowania.
Analiza	MaxTE-LR	Maksymalna procentowa efektywność lewej/prawej nogi rowe- rzysty podczas pedałowania.
pedałowania	AvgTE-LR	Średnia procentowa efektywność lewej/prawej nogi rowerzysty podczas pedałowania.
	CurPS-LR	Bieżąca procentowa równość przykładania siły przez lewą/prawą nogę przy każdym nacisku na pedały.
	MaxPS-LR	Maksymalna procentowa równość przykładania siły przez lewą/ prawą nogę przy każdym nacisku na pedały.
	AvgPS-LR	Średnia procentowa równość przykładania siły przez lewą/prawą nogę przy każdym nacisku na pedały.
	Bateria Di2	Pozostałe naładowanie baterii systemu Di2
Elektroniczna zmiana przeło- żenia Systemy	Przekładnia przednia	Pozycja przekładni przerzutki przedniej jest wyświetlona na grafice.
	Przekładnia tylna	Pozycja przekładni przerzutki tylnej jest wyświetlona na grafice.
	Przełożenie	Stosunek zębów bieżącego koła przekładni przedniej do bieżące- go koła przekładni tylnej.
	Bieg	Pozycja biegu przekładni przedniej i tylnej pokazywana przez numery.
	Przełożenia	Bieżąca kombinacja przekładni przedniej i tylnej.

RF Exposure Information (MPE)

This device meets the EU requirements and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. To comply with the RF exposure requirements, this equipment must be operated in a minimum of 20 cm separation distance to the user.

Hereby, Bryton Inc. declares that the radio equipment type Bryton product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider860.pdf



Designed by Bryton Inc. Copyright © 2018 Bryton Inc. All rights reserved. 7F, No.75, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)