

notiOne GPS

INFORMACJE OGÓLNE

notiOne GPS pozwoli Ci namierzyć skradziony lub zgubiony obiekt gdziekolwiek będziesz. Adres i pinetka na mapie w darmowej aplikacji notiOne wskażą, gdzie jest to, do czego przymocowałeś urządzenie. Niewielki rozmiar i waga notiOne GPS pozwolą na dyskretny montaż np. w samochodzie lub motocyklu, przypięcie do obroży pupila, czy zabezpieczenie bagażu.

Aby rozpocząć przygodę z notiOne, ściągnij aplikację korzystając z kodu QR na opakowaniu i podążaj za instrukcjami na ekranie.

Przed połączeniem notiOne GPS z aplikacją notiOne ładuj urządzenie przez co najmniej 1 h!

INFORMACJE O DZIAŁANIU URZĄDZENIA

- **urządzenie wymaga ładowania ładowarką USB** o prądzie minimum 1A (nie dołączonej do zestawu),
 - **czas ładowania urządzenia:**
do 6 godzin,
 - **urządzenie dokonuje automatycznej:**
detekcji ruchu, a dane o pozycji przesyłane są z częstotliwością zgodną z ustawieniami w aplikacji notiOne,
 - **w pełni naładowane urządzenie**
pozwala na przesłanie informacji o pozycji do 700 razy,
 - **urządzenie w celu określenia pozycji**
korzysta z satelitów systemu GPS, w związku z czym urządzenie może nie działać poprawnie w zamkniętych pomieszczeniach takich jak garaże, parkingi, wnętrza budynków.

- **urządzenie notiOne GPS jest wodoodporne** - dopuszcza się możliwość krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (do 3 minut) na głębokość nie większą niż 1 metr, pod warunkiem *starannego założenia gumowego elementu* (w zestawie z urządzeniem) ochraniającego złącze micro USB typu C.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Urządzenie posiada wbudowane diody sygnalizacyjne* LED o następującej kolorystyce:

zielona - podłączone zasilanie do gniazda micro USB typu C,

czerwona - aktywne ładowanie akumulatora w urządzeniu,

biała - urządzenie jest w trybie aktywnym (aktywny moduł GPS),

oraz brzęczyk do sygnalizacji dźwiękowej;

pojedynczy sygnał - wciśnięty przycisk,

potrójny sygnał - odebrany komunikat wciśnięcia przycisku przez aplikację notiOne.

** w niektórych wersjach kolorystycznych urządzenia diody mogą być słabo widoczne.*

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- nie należy deformować ani rzucać urządzenia notiOne,
- nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury,
- nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia notiOne,
- nie należy celowo zanurzać urządzenia notiOne w wodzie,
- notiOne jest narażony na zakłócenia pochodzące od innych urządzeń, ponieważ zawiera nadajniki oraz odbiorniki radiowe,
- produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci poniżej 3 roku życia.

UWAGA!

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia notiOne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD PRODUKTU:	notiOne GPS
WYMIARY URZĄDZENIA:	97 x 25 x 31 mm
WAGA:	100 g
ANTENA GSM:	wbudowana antena wewnętrzna dwupasmowa
ANTENA GPS:	wbudowana antena wewnętrzna
MAKSYMALNY PRĄD:	2A
TEMPERATURA PRACY:	-20 do 60°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:	-20 do 60°C

PARAMETRY GSM

PASMO E-GSM:	900MHz:
NADAJNIK:	880MHz - 915 MHz
ODBIORNIK:	925MHz - 960MHz
MOC SZCZYTOWA NADAJNIKA:	2W
STACJA KLASY:	4
PASMO GSM:	1800MHz
NADAJNIK:	1710MHz - 1785MHz
ODBIORNIK:	1805MHz - 1880MHz
MOC SZCZYTOWA NADAJNIKA:	1W
STACJA KLASY:	1

ZASILANIE

WEJŚCIE DC:	złącze microUSB typu C
NAPIĘCIE:	5V
PRĄD:	2A

GWARANCJA

Firma Notinote Sp. z o.o., zwana dalej Gwarantem, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 161 (pomoc@notione.com) gwarantuje wysoką jakość oraz niezawodność produktów marki notiOne. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesięcy.

1. Serwis gwarancyjny realizowany jest wyłącznie przez Gwaranta lub serwisy działające z jego upoważnienia.

2. Naprawa sprzętu w ramach gwarancji następuje nieodpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu Gwarantowi do naprawy, jednakże w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od zagranicznego dostawcy lub konieczności odesłania podzespołów do serwisu Producenta, termin naprawy może ulec wydłużeniu

o czym składający reklamacje zostanie powiadomiony.

3. Niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna:

- jeśli wada powstała wskutek normalnego zużycia, uszkodzenia mechaniczne bądź uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z zaleceniami producenta lub w wyniku użytkowania do innych celów niż w opisie produktu,

- jeśli produkt został otwarty, zmieniony lub naprawiony przez inne osoby, niż te wskazane w ust. 1 powyżej,

- jeśli numer seryjny produktu został zmieniony lub usunięty,

- jeśli produkt narażony był na działanie ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych bądź gwałtowne zmiany takich warunków jak korozja, utlenianie, zanieczyszczenie płynami lub produktami żywnościowymi lub wpływ produktów chemicznych.

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji nabywca zobowiązuje się odebrać sprzęt z firmy serwisującej na własny koszt.
5. Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w przypadku stwierdzenia samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych w sprzęcie przez nieupoważnione osoby
6. Gwarant na podstawie niniejszej gwarancji nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie karty SIM oraz zasięg sieci komórkowej.
7. Gwarant nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za straty, szkody, utratę przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki, utratę korzyści, utratę możliwości korzystania z produktu, utratę funkcjonalności produktu
8. Ewentualne spory dotyczące świadczeń gwarancyjnych będzie rozstrzygać Sąd miejscowo właściwy wg przepisów o właściwości ogólnej.
9. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 §1 k.c.:
 - wyłączona zostaje odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi,
 - okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

CHROŃ ŚRODOWISKO

Utylizacja urządzenia notiOne musi być zgodna z przepisami prawa. Ponieważ notiOne zawiera elementy elektroniczne, nie można go umieszczać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić, jakie są możliwości utylizacji urządzeń elektronicznych.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po 13 sierpnia 2005 r.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Notinote Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe notione nto-3 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://notiOne.com/deklaracja_notiOne.pdf

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

urządzenie notiOne GPS, dedykowany uchwyt, kabel ładowania USB typu C, instrukcja obsługi

notiOne GPS

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

pomoc@notione.com

NOTINOTE Sp. z o.o.
3 Maja 49c/6
Poznań 61-728

WIĘCEJ INFORMACJI NA:
www.notiOne.com
[Facebook/notiOneOfficial](https://www.facebook.com/notiOneOfficial)
[Instagram/notiOne.official](https://www.instagram.com/notiOne.official)